


# LÉGY LÁTHATÓ, BIZTONSÁGOS VEZETÉS



## GYORS INDÍTÁS

A LED-RENDSZERNEK 3 HASZNÁLATI MÓDJA VAN

A módok közötti váltáshoz nyomja meg a "Bekapcsolás" gombot.  
Minden egyes megnyomásra a rendszer a következő üzemmódra vált.

### << BEÁLLÍTÁS >> GOMB

### MÓDOK

### FUNKCIÓ

**MODE ON +**  
1 NYOMÁS 2mp-ig

1

- A világítási rendszer bekapcsolása
- Intelligens féklámpák

- A világítási rendszer bekapcsol és az akkumulátor töltöttségi szintjét jelzi indításkor (2)
- Az állvédő és a felső szellőző LED-jei nem világítanak (1)
- Az intelligens féklámpák bekapcsolnak
- A LED-lámpák csak akkor kapcsolnak be és villognak, ha fékezést észlel a rendszer (3)
- Mérsékelt fékezésnél lassú a villogás
- Vészfékezésnél gyorsan villog (4)
- A LED-lámpák fényereje maximális, függetlenül a fékezés intenzitásától, legyen az közepes, vagy erős

**MODE**  
1 NYOMÁS 1mp-ig

2

- Helyzetjelző lámpák
- Intelligens féklámpák

- Az összes LED-lámpa világít és folyamatosan ég (7)
  - Az intelligens féklámpák bekapcsolnak (6)
- A LED-lámpák folyamatosan világítanak és villognak ha fékezést észlel a rendszer.

**MODE**  
1 NYOMÁS 1mp-ig

3

- Villogó fények

- Minden LED-lámpa világít és villog, beleértve a féklámpákat is, ha nem fékez. (5)
- A LED-lámpák bekapcsolnak, A LED fények intenzívebben villognak ha fékezést észlel a rendszer.

**MODE OFF**  
1 NYOMÁS 4mp-ig

Power button icon

- A LED világítási rendszer kikapcsolása

A világítási rendszer leállítása

(1) LED-ek: Fénykibocsátó diódák

(2) A 100%-osan feltöltött akkumulátor átlagos töltési ideje körülbelül 3 óra.

(3) A féklámpa LED-ek villogási gyakorisága mérsékelt fékezéskor másodpercenként 3 villanás.

(4) A féklámpa LED-ek villogási gyakorisága vészfékezéskor másodpercenként 5 villanás.

(5) A féklámpa LED-ek fényereje Smart Brake Lights üzemmódban: maximum.

(6) LED-ek fényereje helyzetjelző lámpák üzemmódban: standard.

(7) A LED-ek frekvenciája és fényereje Villogó fény módban: 1 villanás másodpercenként maximális intenzitás mellett.